Panasonic®

取扱説明書

IH クッキングヒーター(家庭用)

鉄・ステンレスタイプ

™ KZ-KG22BP



はじめての

- ●操作方法のかんたんな説明や
- ●火加減や温度の目安は

「かんたんガイド」を ご覧ください

保証書·設置説明書別添付

このたびは、III/フッキングヒーターをお買い上げいただき、まことにありが とうございます。

- ■取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ■ご使用前に「安全上のご注意」(4~6ページ)を必ずお読みください。
- ■保証書は「お買い上げ日·お買い求め先」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。
- ■電気工事店または施工主より設置説明書を受け取り、設置完了後の確認項目をご確認ください。

お問い合わせの多い項目を探しやすくしました。





| | レス注音 |
|-------------|------|
| VESC | CC压感 |

安全上のご注意

使用上のお願い

各部の名前 使えるなべは? 8

14

16

22

●確認のしかた

●使える・使えないの見分け方

H調理の基本

加熱する

●お湯を沸かす(自動湯沸かし)

●焼く・いためる・煮る・ゆでる・温めるのコツ

18 揚げる

●揚げるのコツ

なべを買うときは…

お手持ちのなべを確認するには

グリル調理の使い分け

グリルで焼く

●自動で焼く

●手動で焼く

●温度設定(オーブン感覚)で焼く

お手入れする ●日常のお手入れ

●グリルの取り外し・取り付け方

●庫内の「お手入れ」/パッキンの交換

故障かな? Q&A

こんな表示が出たら…

34 保証とアフターサービス

仕様

別売品 裏表紙

IHのレシピ集や詳しい情報が見られるウェブサイトは… http://panasonic.jp/sumai/ihcook/

30 32

安全上のご主意必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



苺女/┼ 「死亡や重傷を負うおそれがあ



注意「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

火災、爆発、やけど けが、感電など を防ぐために…







■次のような部分に触れない

●トッププレート


- グリル(扉、庫内など) (特に乳幼児にはご注意ください)
- 排気パネルなど



揚げ物をするときは



■そばを離れない





■場物で調理する

■必ず、付属の「天ぷらなべ」を使う

■底が反ったり変形していないなべを使う

■なべは中央に置く

(油温が上がりすぎて、発火の原因になります)

排気パネル 左IHヒータ 右IHヒータ グリル 揚げ物 切/入 吸気口 雷源スイッチ

電源プラグやコードの取り扱いに注意

(ショート・絶縁不良・劣化などによる発火・感電の原因になります)



■傷んだプラグ・緩んだコンセントは使わない

■プラグ・コードを傷めない

(傷つける・加工する・無理に曲げる・ねじる・引っ 張る・重い物を載せる・束ねるなど)

■ぬれた手で、プラグの抜き差しはしない



■プラグは根元まで確実に差し込む

■プラグのほこりなどは定期的に取る

→プラグを抜き、乾いた布でふく。

異常・故障時は




- ■直ちに使用を中止する(発煙
- <異常・故障例>
- ●焦げ臭いにおいがする
- ●触れるとビリビリ電気を感じる
- ■プラグ・コードが異常に熱くなる
- ・発火、感電のおそれがあります)
- コードを動かすと、通電したりしな。 かったりする
- トッププレートにヒビ割れができた。


→すぐに電源スイッチとブレーカー を切り、点検・修理を依頼してください。

いため物・焼き物をするときは



■そばを離れない





トッププレート(ガラス製)には



■なべ以外の物を置かない



- カセットコンロ、ボンベ、缶詰など (誤って加熱すると爆発します)
- ●アルミ箔なべ、レトルトパック、アルミ箔、金属製ス プーン、なべのふた、扉、受け皿、排気パネルなど (破裂によるけが、加熱によるやけどの原因になります)
- を加えない



(ひびが入ったり、割れると感電の 原因になります)

次の点もご注意ください

(火災・やけど・けが・感電の原因になります)



- ■可燃物を近づけない
- ■取り扱いに不慣れな方だけで使わせたり、 乳幼児に触れさせない
- ■吸気口や排気パネルに、ピンや針金など金属製の 物を入れない
- ■分解・修理・改造をしない
- →修理は、お買い求め先または修理ご相談窓口にご相談ください。



■使用後は、必ず電源スイッチを切る(火災の原因になります)

長時間使わないときはブレーカーも切る

安全上のご主意必ずお守りください



発火、やけど けがなどを防ぐ ために…

⚠ 注意

液体を加熱するときは (突沸に注意!)



■火力を弱めにし、

ときどきかき混ぜる

(水や調理物を加熱していると、突然 沸騰して飛び散ることがあります)

●カレー・みそ汁・吸い物・牛乳などの 煮物や汁物

グリルを使うとき (中の物が燃えないように注意!)



■使用後はお手入れする

(調理物・脂分が残っていると、発火 の原因になります)




■そばを離れたり、 必要以上に加熱しない

(焼け具合を見ながら時間を調節する)



万一、発火したら

●電源スイッチを切る ②排気パネルを



ぬれたタオルで ふさぐ (このとき、扉の周 囲から煙が出ます)

③ブレーカーを切る

- ●炎が消えるまで、扉を引き出さない (空気が入り、炎が大きくなります)
- ●扉(ガラス面)に、水をかけない (割れることがあります)

医療用ペースメーカーなどを お使いの方は



■念のため医師とよくご相談ください (本製品の動作が、ペースメーカーに 影響を与えることがあります)

揚げ物をするとき (発火・やけどに注意!)



■油煙が多く出たら、 すぐに電源スイッチを切る (加熱を続けると、発火します)


- ■油の飛び散りに注意する
 - →油の飛び散りを少なくするには(P.19)



■他の機器(ガスコンロなど)で、 あらかじめ加熱した油を使わない (「油温度制御機能」が正しく働かず、

発火の原因になります)

- ■高温になっているなべに触れない
- ■顔を近づけない



次の点もご注意ください



■なべを不安定な状態にしない

(落下して、けが・やけどの原因になります)

- ■空焼きしたり、加熱しすぎない (調理物が燃えたり、なべが破損します)
- ■なべの下に紙・ふきんなどを敷かない (焦げたり、燃えたりします)
- ■調理以外に使わない


(加熱しすぎたり、異常動作の原因になります)

使用上のお願い


Hナクッキングヒーターを使うとき

使用中は磁力線が出ます





●ICカード・キャッシュカード類など (記録が消えたり、壊れます)



●Hジャー炊飯器·卓上型のH調理器など (旧クッキングヒーターが故障します)

■排気パネルの上に物を置かない

- ●異常を検知して加熱が 止まることがあります。
- ●グリル前面から煙が 出たり、グリルの取っ 手が熱くなります。



■天面操作部に熱いなべを置いたり、なべ底 でこすらない

(変形・変色・溶損の原因になります)

■トッププレート・トップフレームに酸の強い 食品が付いた場合は、早めにふき取る

- ●ジャム・レモン汁・梅などを使った食品 (放置すると変色します)
- ■本体の下にビニールシートなどを敷かない (吸気口がふさがれて、故障したり、性能に影響 します)
- ■キャビネット(本体下部)に調味料・食品 などを置かない

(排熱により、調味料・食品などが変質します)

「3kW」は火力が強いため

■沸騰したら火力を下げる

(吹きこぼれたり泡が飛び 散りします)



■いため物・焼き物には使わない

(なべ底が変形します)

グリルを使うとき

■高温になります

- ●グラタン皿などの熱い器を取り出すときは、 ミトンなどを使う
- ●調理後、扉を引き出したままにしない (天面操作部が熱くなります)

■扉の出し入れは、ゆっくりと


●勢いよく引き出したり、入れたりしない (受け皿に水が入っていると、こぼれます) ■受け皿にアルミ箔やクッキングシートを 敷いたり、グリル用小石などを入れない

(発火・発煙や、自動調理がうまくできない) 原因になります)

■グリル調理でアルミ箔を使う場合は、焼き 網より奥にはみ出さないように注意する


(庫内の奥にあるセンサーが隠れると、温度が 上がりすぎて発火することがあります)

各部の名前



使えるなべは? 確認のしかた

お手持ちのなべを確認するときは…




なべを買うときは…



- ●あっせん品は、お買い求め先にお問い合わせください。
- ●ステンレス以外のなべは、右ページの表でご確認ください。

使える・使えないの見分け方



- ●底面にホーロー加工した魚焼器は使えません。(ホーローが溶けて焼き付き、トッププレートが損傷します)
- ●底が薄すぎるものは、空焼き・強火の加熱で反ることがあります。

IH調理の基本

なべはいつも中央に!

Hでは、円の下にある「磁力発生 コイル」(P.35)に電気が流れる ことによって、なべが熱くなりま す。なべが円の外に大きくずれな いようにしましょう。



煮立ち具合を見て火加減を!

ガスでもHでも、火加減は煮立ち具合を見て調節するもの。 Hでは、なべの材質によって火力感が変わります。 (鉄→ホーロー→ステンレスの順に弱くなる) 煮立ち具合を見ながら火加減を調節しましょう。



こまめに。

火加減、

高火力で、加熱が早い! だから…



熱効率のよいIHは、思ったよりも立ち上がりが早く高火力。油断していると焦げた!?なんていうことも・・・

- ■予熱は短めで!
- ■火力は(気持ち)弱めで!
- ■煮物は時々かき混ぜて!

消し忘れ防止にタイマーが便利!



設定した時間になると自動でストップ。 長時間の煮込みも、安定した火力で安心です。スパゲティなど、微妙なゆで加減が必要なときも活躍させて!

こんなときの「安全機能」

うっかりしていた!

- ■なべなし自動OFF(P.32)
- 小物自動 OFF (P.32)
- ●空焼き自動OFF(P.33)
- ●切り忘れ自動OFF*(P.30)

温度が上がりすぎた!

- ■揚げ物そりなべ自動OFF(P.33)
- ●温度過昇防止(P.31)
- グリル高温自動 OFF (P.33)

トッププレートが熱い!

●高温注意ランプ(P.9)


いたずらや誤操作を防ぐ…


- ■オールロック* (P.9) (チャイルドロック)
- ■電源スイッチ自動 OFF * (P.9)
 - *は、Hとグリル共通です。



加強する 焼く・煮る・温めるなど

お湯を沸かす(自動湯沸かし)







準 備

1) やかんやなべに水を入れ、 中央に置く


- ♪ふたをする
- ●約60%まで (吹きこぼれ ないように)
- ② 電源スイッチを入れる
 - ■ボタン操作しないまま 約15分たつと、自動的に切れる。
 - →再度電源スイッチを入れる。



中 強 3kW



●手順2の後に設定。 (1分~9時間30分)





※なべの材質・厚さ・底形状・水温などにより、 ブザーが3分程度ずれることがあります。

ピピピ…

ピピピ…

スタートする

沸騰したら

保温になる

約4分(1L当たり)

(5分間の保温後、自動的に切れる)

- ●湯が沸いて飛び散るときは
- → ふたをずらす(または < 示 で切る)</p>
- ●沸騰しないで切れたときは(深なべで多量に沸かしたときなど) ⇒沸騰するまで「加熱する | (P.14)

湯沸かしに使えるなべ ●(**⑤** CH·H) (**⑤** I H)付き

- のステンレス製。
- ●内側にフッ素樹脂加工さ れていないもの。
- ●反りがないもの。

お願い

自動湯沸かしを失敗しない ために

- ●トッププレートが熱い ときに使わない。
- ●ヒーターの中央やなべ底 が汚れたまま使わない。
- ふたをしないで使わない。
- 途中でふたを開けたり、 やかんやなべを動かした り、水や湯を足さない。
- ●常温の水以外(出し汁・ スープ・ミルク・むぎ茶 パックなど) を沸かさな U)



分~写時3月分

たら、自動的に切れる)

(1分)(9時間30分)

- •0:00~0:30←1分刻み
- •0:30~1:00←5分刻み
- •1:00~3:00←10分刻み
- ・3:00~9:30←30分刻み
- ●最初に を押すと、

3 から減らしなが ら合わすことができる。

- ●取り消すときは
- **→** 🖁 - 🖟 にする

| 調理が終わったら、| 気以 で切る

スタートする

▶ 火加減をする



「7」に下がります。

([8]まで上げてから約1秒間押す)

● 「3kW」のままで約10分間続けると

→上げたいときは再度約1秒押す。

火加減の目安は、

「かんたんガイド」へ!

火力と消費電力の目安

| Hに表示 | 保温 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|-------|------|------|------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| される火力 | | 弱 | | | 中 | | | 強 | | 3kW |
| 消費電力 | 100W | 235W | 370W | 500W | 700W | 1,000W | 1,450W | 2,000W | 2,500W | 3,000W |

※消費電力は、鉄やホーローなべを使った場合です。



・・予熱は短めで充分。

●軽い・小さななべは、弱めで予熱して! (なべが赤熱・変形することがあります)

そばを離れない。

(加熱しすぎると、油の温度が急激に上がり、 発火することがあります)



フライ返しなどで 全体を手早くいためる。

(材料がフライパンの底に残ると、焦げ付く・ べちゃ付きます)



……焦げそうなときは、 フライパンを浮かす。

■卵料理のコツは

焦げやすいから ………「慣れるまでは失敗しないように弱めの中火で!」 くっつきやすいから …「予熱は多めの油を、充分になじませる!|

卵焼き

卵液を少し落とすと ジュンと音が するくらいで 焼く

薄焼き卵

表を焼いたら、 裏は予熱で焼く



オムレツ

卵を流し込んだ後、 大きく手早く混ぜる



■こんなものも フライパンで!

焼きおにぎり

しょうゆを塗り、 中火(3~4)で 2~30 裏返して 焼く

おもち

中火(4~5)で ふたをして 焼く



(のりをあぶる)

中火(4~5)で 色が変わるまで 数回裏返す



するめ

食べやすい大きさに 切り、中~強火 (5~8)で反ってくる まで焼く



すぐ高温になるので

いため物などは加熱しすぎに注意!

材料がくっついたり、焦げ付かないように 煮物などは、時々かき混ぜて!




長時間の煮込みや、ゆですぎなどの心配にはタイマーを活用しよう! (P.14)




たくさんのお湯を沸かすなら、 3kWが早くて便利!

●いため物・焼き物には使わないで! (なべ底が変形します)



火力は上手に使い分け!

- ●煮立てるとき→強火(6~8)
- ●サラッとした煮込み→弱~中火(2~3)
- トロッとした煮込み→弱火(1~2)




45分以上の煮込みには、 必ずタイマーを使って。

※切り忘れ自動OFFが働いて、通電を停止します。(P.30)



・強火でゆでるときは 吹きこぼれないように火力調節を。




温め直しは、 弱火でかき混ぜながら。

みそ汁の温め直しは なべ底のみそ汁をかき混ぜてから加熱する。

温度の目安は、「かんたんガイド」へ!

揚げる



準 備

● 付属の天ぷらなべに 油を入れる

水滴は ふいてから…

800g 500g-●500g未満で

- 揚げない(発火の原因)
- 3 電源スイッチを入れる
 - ■ボタン操作しないまま 約15分たつと、自動的に切れる。
 - →再度電源スイッチを入れる。

スタートする 予熱が始まる。



温度を調節 する

ピピピ…

(予熱表示は、 設定温度になると 消える)





約7~10分(油量800gのとき)

設定温度になったら、揚げる

温度調節について

●調節範囲は

140~200 (140°C) (200°C)

●左右IHヒーターで、油温 に多少の差があります。


温度調節機能

を正しく働かせるために、次のことに気をつけて!



・・・必ず付属の天ぷらなべを使う!

- ●底が反ったり変形したら使わない
- ●なべ底の汚れは取る
-トッププレートも確認する。
 - ●冷めていること
 - 汚れていないこと



- ●熱い油
- ●何度も使って、茶褐色になったり、濁った油
- ●揚げカスが沈んだまま残っている油
- 予熱を始めたら、油を継ぎ足したり、 もう片方の旧ヒーターに移動させない!



油が設定温度になってから、揚げ始める!

(油温が低いうちに食材を入れると、油温が上がってきたときに、 油が飛び散ります)

油の飛び散りを少なくするには

■油の飛び散りやすい材料は、下ごしらえする!(水分や空気が加熱されると膨張して破裂します)

[切り目などを入れる]

●えび 尾の先を切る ●ししとう

縦に切り込みを

しか 皮をむき、両面 に切り目を

うずらの卵

串などを刺す

●魚介類、しいたけ、 ピーマンなどの野菜

[水分をふき取る]

「ベーキングパウダーや 砂糖を入れる]

●ドーナツなどの生地

■揚げ過ぎると破裂するので注意!

● けんさきいか、 するめいかなど ● コロッケ ● うずらのゆで卵など ● ししとう、 おくらなど(中が空洞の野菜)

グリル調理の使い分け

「メニュー」を選んで、 自動で焼き上げ!

焼きたいメニューに合わせて、火力や時間を自動で調節。(P.22)

ポイントです


生・姿焼き

- ●水分の多い生魚(あじなど)の塩焼きは下ごしらえを。 ①両面に塩を振り、約20分おく。
- ②水洗いし、水気をふき取って振り塩をする。
- ●姿焼きは、焦げすぎ・型くずれ防止のために尾ヒレに化粧塩を。



切身/干物

●切身は皮に 切れ目を入れる。下にする。







つけ焼き

- ●つけ焼きは、焦げやすいので たれをふき取る。
- みそづけは、洗い流してふく。



「火力と時間」を選んで、 手動で焼き上げ!

自動で焼けないものを焼いたり、お好みの焼け具合にしたいとき。(P.23)







焼けにくい干物

丸干しなど





反りやすいもの

●あなごは、串を刺す

●いかには、切れ目を



●皮付きもも肉は、 皮に穴を開け、 皮面を上にして。



その他、自動で 焼けないもの

●さざえなどの貝 ●焼きなすは、破裂を防ぐ ため、表面に穴を開ける。








温度設定 (P.24)












●焼きおにぎりも





準 備

1 焼き網に調理物を 載せる



●焼き網に サラダ油を塗る (こびりつき防止) ●水を入れる場合は コップ1杯(約200ml)。 (入れすぎると開閉時に こぼれます)

焦げやすい、

2 電源スイッチを入れる

- ■ボタン操作しないまま 約15分たつと、自動的に切れる。

- →再度電源スイッチを入れる。

自動で焼くとき

メニューを 選ぶ





- ↓「生・姿焼き」
- ↓「切身/干物」
- ↓「つけ焼き l
- ↓「温度設定」(P.24) (取消)

> 火力を選ぶ





スタートする (焼き時間表示は、 確定すると 点滅→点灯)



- ●自動メニューを選びまちがえてスタートしたときは
- → グリルを切って再操作する (30秒以上たっていたら手動で焼きなおす)
- ●自動調理中は、途中で扉を開けない。(うまく焼けません)



(焼き上がったら、自動的に切れる)

●焼き足りないとき⇒いったん切って、手動で焼く(P.23)

お願い(自動・手動)

- ●調理物や容器の高さは •4cm以下にする。
- •ハマグリなど、 開くも のは焼かない。
- ●底がザラザラした容器 などを載せるときは、焼 き網にアルミ箔を敷く。 (フッ素はがれ防止)
- ●冷凍調理物は、完全に 解凍してから焼く。
- ●脂分の多いものを焼い たときは、煙が多いため 30秒程度待ってから扉 を引き出す。

お知らせ(自動・手動)

- ●使い始めは、煙やにおい が出ることがあります。
- ●ヒーターに調理物や脂 分が落ちると、瞬間的に 炎や煙が出ることがあ ります。
- ●グリルを切っても、内部 の温度が高いときは、約 10分間冷却ファンの回 る音がします。

自動と手動を上手に使い分けてね。

手動の火力と消費電力の目安

| 火力 | 弱 | 中 | 強 |
|------|--------------------|------------------------|------------------------|
| 消費電力 | 950W相当 (950W相当) | 1,120W相当 (1,460W相当) | 1,290W相当 (1,740W相当) |
| | | 上段は水を入れないと | さ、()は水を入れたとき |

手動で焼くとき



/ 火力を 🥌 調節する



焼き上がったら、 の で切る

連続して焼くとき⇒いったん切る (30分以上連続して加熱すると、切り忘れ自動OFFが働きます)

■タイマーを使うとき

/目動メーユーいたり 方や火力の目安は、 「かんたんガイド」へ!

●手順2の後に設定。 (1分~30分)



手動グリル

(残り時間が こなった ら、自動的に切れる)

●取り消すときは

→ - , になるまで押す

グリルで焼く 温度設定(オーブン感覚)




進 備

1 焼き網に調理物 を載せる

中央に載せ、 ゆっくり扉を閉める

●水を入れる場合は コップ1杯(約200ml)。 (入れすぎると開閉時に こぼれます)



- 2 電源スイッチを入れる
 - ■ボタン操作しないまま 約15分たつと、自動的に切れる。
 - →再度電源スイッチを入れる。

「温度設定」を 選ぶ







2温度を 合わせる








スタートする





▶温度設定

4 焼き上がったら、 グル で切る

- ■タイマーを使うとき
- 手順3の後に設定。 (1分~30分)
- ●取り消すときは
- → - 4になる まで押す LLL...
- (残り時間が 🔐 になったら、自動的に切れる)

温度設定について

●設定範囲は

140~ 280 (140°C) (280°C)

お願い

- ●調理物の厚みや容器の 高さは、4cm以下にす
- ●次の場合は、焼き網に アルミ箔を敷く。
- 底がザラザラしたグラ タン皿など(焼き網の フッ素はがれ防止)
- 底がツルツルしたケー キ型など(容器ずれに よる焼きムラ防止)
- ・ミートローフ・ピザな ど(底の焦げ付き防止)
- アルミ箔でふたをする ときは
 - 上ヒーターに当たらな いよう注意する。



材料: 18×18cmの焼き型1皿分

| 無塩バター(室温に戻す)・三温糖 各100g |
|------------------------|
| 卵(室温に戻して溶く)2個 |
| ブランデー・・・・・・・ 大さじ 11/2 |
| ④薄力粉 100g・純ココア 50g |
| (合わせてふるう) |
| くるみ(刻む) ······ 60g |

生地を作る

バターをハンドミキサーでクリーム状になるまで混ぜ、 三温糖を加えて白っぽくなるまでよく混ぜる。

他のメニュー例や温度と焼き時間の目安は、温度と焼き時間の「かんだんガイド」へ!

- 卵を少しずつ加えて混ぜ、ブランデーを加えて混
- Aを加えて、へらでさっくり混ぜ、くるみを加える。


焼く

2

- 型にクッキングシートを敷き、①の生地を流し入れる。
- アルミ箔を敷いた焼き網に載せ、 160℃で20~25分焼く。

温度設定メニュー

の一例です。



0 0

材料: 18×18cmの焼き型1皿分

卵…4個・はんぺん(粗くちぎる)…1枚(約120g) 砂糖······ 50g 塩…… 小さじ1/3・だし汁 …… 大さじ2

- ミキサーに、卵、だし汁、はんぺん、砂糖、 塩の順に入れ、30~60秒かくはんする。
- 型にクッキングシートを敷き、①を流し 入れ、160℃で25~30分焼く。
- 焼き上がったら、焼き色が付いている方 が内側になるようにして巻きすでしっ かり巻き、輪ゴムで全体を止める。
- 冷蔵庫でしっかり冷やし固めてから切 り分ける。

材料:8個分

(混ぜ合わせる)

ピーマン(縦半分に切り、へた、わた、種を取る)…4個 玉ねぎ(みじん切りにし、いためて冷ます)…1/2個 「合い挽き肉…250g·パン粉…大さじ1 しこしょう・ナツメグ ………… 各少々

®トマトケチャップ…大さじ3・ウスターソース…大さじ1/2

肉詰 め

玉ねぎとAをよく混ぜ、8等分して内側 に小麦粉をまぶしたピーマンに詰める。


> 焼き網に並べ、260℃で12~15分焼く。 仕上げに®のソースをかける。

푼


材料:直径8cmの陶器製ココット 4個分

ほうれん草(塩ゆでし、4cm幅に切る)…1/2束 ベーコン(1cm幅に切る)……2枚 卵------4個 塩、こしょう、バター……各少々

- ほうれん草をバターでいため、 軽く塩、こしょうする。
- ココットに薄くバターを塗り、① のほうれん草とベーコンを敷き、 卵を割り入れる。
 - アルミ箔を敷いた焼き網に②を 載せ、180℃で12~15分焼く。




お手入れする。日常のお手入れ





グリル扉、焼き網、受け皿



水ぶきする

天面操作部 トップフレーム



●放置すると、汚れが 残ります。

からぶきする

吸気口



■ほこりなどは、こまめ にふき取る。 (異常を検知して加熱 が止まります)



次のものは使わないで!


- ●酸性、アルカリ性の強い洗剤(変色します 例) 漂白剤、住宅用合成洗剤など
- ●たわし、粉まつタイプのクレンザー(傷つきます)
- <焼き網・天ぷらなべには>
- ●スポンジのナイロン面、ナイロン製ネット入りのスポンジ
- ●漂白剤など中性洗剤以外 ※洗剤の注意書きを確認する!
- ●食器洗い乾燥機
- (フッ素樹脂が傷みます)


くグリル扉には>

● 食器洗い乾燥機(パッキン・樹脂部が変形します)

※取り付け、取り外し方(P.28)

お手入れするグリルの取り外し・取り付け方





必要なときのお手入れ

5~6回使ったら

庫内の「お手入れ」機能を使う

- ●「お手入れ」機能で、加熱することにより、においを抑えます。
- 1 グリル扉・受け皿を外す
 - ●受け皿はお手入れしておく。
- (庫内の底面が汚れていたら) 台所用洗剤(中性)を付けた布でふく
 - ●ふく前に、汚れた部分に布をかぶせ、しばらく置く。
- 3 焼き網を外し、 グリル扉・受け皿を戻して閉める







約20分

(庫内温度が高いと長くなります)




- ●終了時は庫内が高温になっています。 ●ヒーターの汚れが受け皿に落ちている
- ことがあります。

パッキンが 傷んできたら.

パッキン(消耗部品)を交換する

扉のすき間から煙が漏れ出したり、柔軟性がなくなったら、パッキンを交換してください。(裏表紙)



- 1)古いパッキンを引っ張って外す(左右2か所)
- 2 新しいパッキンの凸部を扉裏側の穴に強く押し込む
- ③ヒダ(4か所)を溝に差し込み、 全体を完全に押し込む
- ●パッキンの付け忘れ、外れや浮きにご注意ください。 (取っ手が高温になったり、扉から煙が出たり、自動調理がうまくできません)

故障かなっ

31

故障かな?

お問い合わせや、修理を依頼される前にご確認を。

こんなときは

Hクッキングヒーターが 使えない

電酒

使用中にヒーターが 切れていた

自動湯沸かし・揚げ物・ グリルを同時に使えない

グリルのヒーターが ついたり消えたりする

本体内部の音が 大きくなったり 小さくなったりする

電源スイッチを切っても ファンの音がする

加熱すると本体から 「カチッ」と音がする

加熱中に、なべから 音がする

ここを確かめてください

- ●電源スイッチは入っていますか?
- ●オールロックしていませんか?

電源スイッチ自動OFF

- ●電源スイッチを入れたままボタン操作しないで 約15分以上たっていませんか?
 - →再度、電源スイッチを入れる。

切り忘れ自動OFF

- ●一定時間ボタン操作しないと、ブザーが鳴ってヒーターが切れます。 (IHヒーター:約45分、グリル:約30分)
- →再度、ボタン操作する。
 ※長時間煮込むときは、タイマーを使う。
- ●総消費電力を超えないように、自動湯沸かし・揚げ物・グリルは、 加熱をスタートした順に2つまでしか使えません。(P.35)
- ●自動的に温度調節しているためで、故障ではありません。
- ●本体内部にある冷却ファンの音で、火力やなべの材質に応じて 運転モード(4段階)が切り換わります。 (火力を上げると高速運転するため、音も大きくなる)
- ●本体内部の温度が高いあいだは、冷却ファンが作動します。(温度が下がると、自動的に止まる)
- ●鉄のなべ・フライパンを使うと、材質を検知して加熱方法を切り換える音がします。(故障ではありません)
- ●なべの種類によって、「キーン」「ジー」「ブーン」など共振する音がして、取っ手にわずかな振動を感じたり、動いたりすることがあります。
- →異常ではありません。なべの位置を少しずらすか、置き直すと止まることがあります。
- ●加熱中になべを外すと、「ピン」という短い金属音がすることがあります。(異常ではありません)

こんなときは

HLーターの 火力感がなくなる

火力

複数のヒーターを 同時に使うと

- ●火力が弱くなる
- ●火力表示が下がる
- ▶ を押しても火力が 上がらない

操作

▶を押しても「3kW」に 上がらない

表示

グリルの残時間表示が 途中で増える、減る

- 中で増える、減る
- 沸騰しても ブザーが鳴らない

重湯沸カー

沸騰する前に ブザーが鳴る

グリル調理で 受け皿に水を入れないで 焼くと、煙が多い

ここを確かめてください

温度過昇防止

- 予熱時間が長すぎたときなど、なべ底の温度が上がりすぎると、 自動的に火力が弱くなります。(火力表示は変わらない) (温度が下がると自動的に火力は強くなる)
- ●土なべなど、Hヒーターが高温になるなべを使って いませんか?
- →市販の土なべは「旧用」と表示されていても使わない。
- ●総消費電力を超えないように、自動的に火力を制限している ためです。
- ※Hヒーターの火力表示が勝手に下がったり、▶を押しても ブザーが鳴り、火力が上がらないことがあります。(P.35)
- 「3kW」火力のままで10分間使い続けませんでしたか?▶▶を押し、「3kW」にする。
- ■スタート時には目安時間を表示し、調理物の種類や量などを 判定してから、途中で適切な調理時間に切り換えるためです。
- ●沸騰が3分程度続いてから鳴ることがあります。(P.15) (異常ではありません)
- なべに反りがありませんか?
- 1Lより少ない水を入れていませんか?
- ■常温の水を使いましたか?上記の場合、3分以上沸騰が続いてから鳴ります。
 - →加熱を止めたいときは、
 説 で終了する
- ●2Lより多い水を入れていませんか?
- ●なべ底の厚さは、4mm未満ですか?
- ●途中でなべを動かしたり、水を継ぎ足したりしませんでしたか?
- ●ヒーター中央や、なべ底が汚れていませんか?
- ※沸かし足りないときは

 なごで沸騰させる(P.14)
- ●煙の量は、水を入れて焼くときより少し多めになります。 (ヒーターに付いていた脂分などが焼けるためで、調理物の 焼け具合は変わりません。)
 - ⇒「お手入れ」機能で手入れをすると少なくなります。(P.29)

煜

故障かな? Q & А /こんな表示が出たら

故障かな?/Q&A/こんな 表示が出たら…

お問い合わせや、修理を依頼される前にご確認を。

こんなときは

揚げ物の

- ●予熱時間が長過ぎる
- ●油温が低い



扉の周囲から風が出る

ここを確かめてください

- ●トッププレートが熱いときに揚げ物をしませんでしたか。(P.19)
- ●何度も使って、茶褐色になったり濁った油を使って いませんか?(P.19)
- ●なべ底に揚げカスがたまっていませんか?(P.19)
- ●冷却ファンが作動すると、排気パネル以外に、扉や本体操作部 の周囲からも風が少し出ます。

Q:こんなときは

焦げ付く

なべを変えたら、 うまく できなくなった

受け皿に水を 入れる/入れないの 使い分けは?

A:こうしてください

- ●火力が強いため、ガスの感覚で加熱すると焦げ付きます。弱めの火力 で使ってください(特に、底の薄いなべ)
 - いため物・焼き物: 材料の準備・段取りは済ませておいて、予熱は短
 - 卵焼き: 予熱は、卵焼き器に充分油をなじませて。 慣れるまでは弱め の中火(3~4)で、慣れてきたら少し強めの火力で、手早くふっくらと。
 - 煮物: 時々かき混ぜてください。シチューやおでんなど、じっくり煮 込むときは、弱火(1~2)で。
- ●同じ火力設定でも、なべの材質によって消費電力が異なり、火力感も 変わってきます。(鉄→ホーロー→ステンレスの順に弱くなる) なべの中の煮立ち具合や、いためるときの音などで、火加減を調節し てください。
- ●調理のできばえや時間は同じですので、お好みで使い分けてください。
 - 水を入れる:受け皿の汚れが取れやすい
 - •水を入れない:水を入れる手間や、水をこぼす心配がない

こんな表示のときは

ここを確かめてください

●次の表示のときは、原因を取り除くと自動的に再加熱します。

フィルター(吸・排気パネル) 目詰まり検知



なべなし自動OFF 小物自動OFF

- 吸気口や排気パネルをふさいでいませんか?
- 吸気口や排気パネルにほこりがたまっていませんか?
- ⇒お手入れする(P.27)
- なべは置いていますか?
- 使用中に、なべを外しませんでしたか?
- なべがヒーターの中央から大きくずれていませんか?
- 使えないなべを使っていませんか?(P.10)
- ナイフ・スプーンなど、金属製の小物を置いていませんか? (そのまま放置すると、1分後に表示が消えて通電を停止します)

こんな表示のときは

ここを確かめてください

●次の表示のときは、原因を確認し、対処してください。その後、「切/入」を押して、表示を消してください。

(左H)

空焼き 自動 OFF

揚げ物そりなべ

自動OFF

または

表示よりも油温が

高く(低く)感じる

- 約15分間空焼きしませんでしたか? ※なべの種類により、停止までの時間は異なります。 ※火力が弱い場合やなべの種類によっては、この機能が動かないこ とがあります。
- → なべに調理物を入れ、再度ボタン操作をする。

● 誤って 親 や 親 で油を予熱しませんでしたか?

- なべ底に、変形や反りがありませんか?
- トッププレートやなべ底に、異物や汚れがこびり付いていませんか?
- トッププレートが熱いときに、揚げ物をしませんでしたか?
- 常温の油を入れて予熱しましたか?
- 予熱中に油を継ぎ足したり、別のヒーターに移動して揚げ物を しませんでしたか?
 - ➡再度、温度設定し直す。
- 場物 で煮炊き・湯沸かしをしませんでしたか?

トッププレート高温 自動OFF

● トッププレートが熱いときに、自動湯沸かしをしませんでしたか?

11 12 グリル高温 自動OFF

- 調理物の発火などで、グリル庫内の温度が異常に上がっていませんか?
- → 1) すぐに電源スイッチを切る。
- ②排気パネル全体をぬれたタオルでふさぐ。
- ③ブレーカーを切る。

※炎が消えるまで扉を開けない。

■上記の内容を確かめても直らないときや、「計表示が出たときは・・・

H

● 故障です。

➡電源スイッチとブレーカーを切り、表示内容(「┨」のあとの2桁の 数字)をお買い求め先または修理ご相談窓口にご連絡ください。

保証とアフターサービス(よくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は まず、お買い求め先へお申し付けください。

- ●転居や贈答品などでお困りの場合は
- ・修理は、「修理ご相談窓口」へ!
- その他は、「お客様ご相談センター」へお問合せください。
- ●保証書(別添付)

お買い上げ日・お買い求め先などの記入を確かめ、お買い 求め先から受け取り、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

- ※本製品は業務用にはお使いいただけません。業務用的に使用さ れた場合は、保証期間内でも原則として有料修理となります。
- ■補修用性能部品 6年 : 弊社は、H クッキングヒーターの機 能を維持するために必要な部品を、製造打ち切り後6年間 保有しております。

修理を依頼されるとき

「故障かな?」「こんな表示が出たら…」(P.30~33)でご確認の あと、直らないときは電源スイッチとブレーカーを切り、

お買い求め先または修理ご相談窓口へご連絡ください。

ご連絡いただきたい内容

- ①品名「Hクッキングヒーター」 ②品番 ③お買い上げ日 ④故障の状況(できるだけ具体的に) ⑤[計]表示が出たとき(故障)は、その表示内容
- ●保証期間中は:保証書の規定に従って、出張修理をさせて いただきます。
- 保証期間後は:診断をして、修理できる場合、ご要望により 修理させていただきます。
- (出張診断のみでも料金がかかることがあります)
- 修理料金は、次の内容で構成されています。
- | 技術料 | 診断・修理・調整・点検などの費用です。 部品代 修理に使用した部品および補助材料代です。 出張料で依頼により、技術者を派遣する費用です。
- ●ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて (裏表紙)

「よくあるご質問! 「メールでのお問い合わせ | などはホームページをご活用ください。 http://panasonic.jp/support/

修理に関するご相談

パナソニック 修理ご相談窓口

- ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087**
- 電話をかけられますと、
- まずNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話·PHS·IP/光電話等の場合は、直接各地 域の「修理ご相談窓口」におかけください。
- ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

使いかた・お買い物などのご相談

パナソニック お客様ご相談センター 365日 受付9時~20時

- 電話 ダイヤル **200** 0120-878-365
- FAX 9/1/1 00 0120-878-236
- 携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

各地域の「修理ご相談窓口」・地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます


| | 11 海 1 | 트 빈 | | | | 쁘 | |
|-----|--|--|--|-------|--|------|--|
| 札幌 | 札幌市厚別区厚別南2丁目17-7 ☎ (011)894-1251 | 帯広 | 帯広市西20条北2丁目23-3 ☎(0155)33-8477 | 滋賀 | 栗東市霊仙寺1丁目1-48 雷(077)582-5021 | 奈良 | 大和郡山市筒井町800番地 (0743)59-2770 |
| 旭川 | 旭川市2条通16丁目1166 ☎ (0166)22-3011 | 函館 | 函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内) | 京都 | 京都市伏見区竹田中川原町71-4 ☎ (075)646-2123 | 和歌山 | 和歌山市中島499-1 ☎ (073)475-2984 |
| | | | 1 (0138)48-6631 | 大阪 | 大阪市城東区関目2丁目15-5 | 兵庫 | 神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4 |
| | 東北 | 地 | 区 | | 25 (06)6359-6225 | 1.1 | ☎ (078)796-3140 |
| 青森 | 青森市大字浜田字豊田364 | 宮城 | 仙台市宮城野区扇町7-4-18 | | 中 国 | 地 | 区 |
| 秋田 | ☎ (017)775-0326 秋田市外旭川字小谷地3-1 | 山形 | ☎(022)387-1117 山形市平清水1丁目1-75 | 鳥取 | 鳥取市安長295-1 | 浜田 | 浜田市下府町327-93 |
| 松田 | ☎ (018)868-7008 | ШЛУ | ☎(023)641-8100 | 米子 | ☎ (0857)26-9695 米子市米原4丁目2-33 | 岡山 | 否 (0855)22-6629 岡山市田中138-110 |
| 岩手 | 盛岡市厨川5丁目1-43 | 福島 | 郡山市亀田1丁目51-15 | 1.1.3 | T (0859)34-2129 | | 25 (086)242-6236 |
| | ☎ (019)645-6130 | 는 1년 - 1년 - | ☎(024)991-9308 | 松江 | 松江市平成町182番地14 ☎(0852)23-1128 | 広島 | 広島市西区南観音1丁目13-5 ☎(082)295-5011 |
| | | 圏 地 | | 出雲 | 出雲市渡橋町416 | ш | 山口市小郡下郷220-1 |
| 栃木 | 宇都宮市上戸祭3丁目3-19 ☎ (028)689-2555 | 東京 | 東京都世田谷区宮坂2丁目26-17 (03)5477-9780 | " _ | 2 (0853)21-3133 | | 2 (083)973-2720 |
| 群馬 | 前橋市箱田町325-1 | 山梨 | 甲府市宝1丁目4-13 | | 四国 | 地 | 区 |
| 茨城 | ☎ (027)254-2075 つくば市筑穂3丁目15-3 | - 地本川 | ☎(055)222-5822 横浜市港南区日野5丁目3-16 | 香川 | 高松市勅使町152-2 | 高知 | 高知市仲田町2-16 |
| 次规 | ☎ (029)864-8756 | 神奈川 | 雷 (045)847-9720 | 徳島 | ☎ (087)868-6388 徳島市沖浜2丁目36 | 愛媛 | ☎ (088)834-3142 愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1 |
| 埼玉 | 桶川市赤堀2丁目4-2 | 新潟 | 新潟市東区東明1丁目8-14 | 心面 | ☎(088)624-0253 | 乏坂 | ☎(089)905-7544 |
| 千葉 | ☎ (048)728-8960 千葉市中央区末広5丁目9-5 | | 1 (025)286-0180 | | 九州 | 地 | 区 |
| 1 未 | T (043)208-6034 | | | 福岡 | 春日市春日公園3丁目48 | 熊本 | 第本市健軍本町12-3 |
| | 中部 | 地 | 区 | 5 | 2 (092)593-9036 | **** | 2 (096)367-6067 |
| 石川 | 金沢市横川3丁目20 | 愛知 | 名古屋市瑞穂区塩入町8-10 | 佐賀 | 佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044 (0952)26-9151 | 天草 | 天草市港町18-11 25 (0969)22-3125 |
| | ☎ (076)280-6608 | #+ = | ☎(052)819-0225 | 長崎 | 長崎市東町1919-1 | 鹿児島 | 鹿児島市与次郎1丁目5-33 |
| 富山 | 富山市根塚町1丁目1-4 ☎(076)424-2549 | 岐阜 | 岐阜市中鶉4丁目42 ☎(058)278-6720 | | ☎(095)830-1658 | | 25 (099)250-5657 |
| 福井 | 福井市問屋町2丁目14 | 高山 | 高山市花岡町3丁目82 | 大分 | 大分市萩原4丁目8-35 ☎ (097)556-3815 | 大島 | 奄美市名瀬朝仁町11-2 ☎(0997)53-5101 |
| === | 2 (0776)21-0622 | 三重 | ☎(0577)33-0613 津市久居野村町字山神421 | 宮崎 | 宮崎市本郷北方字草葉2099-2 | | (0007)00 0101 |
| 長野 | 松本市寿北7丁目3-11 ☎ (0263)86-9209 | 二里 | 雷 (059)254-5520 | | 2 (0985)63-1213 | | |
| 静岡 | 静岡市葵区千代田7丁目7-5 | | _ (333)=3 1 30_0 | | 沖縄 | 地 | 区 |
| (| 25 (054)287-9000 | | | 沖縄 | 浦添市城間4丁目23-11 | | 2 (098)877-1207 |

| 電源 | 単相200 V(50-60 Hz 共用) |
|-----------------------|---------------------------|
| 消 費 電 力 | 4,000 W |
| 大きさ(約) | 幅590 mm×奥行521 mm×高さ180 mm |
| グリル 大きさ(約) | 幅230 mm×奥行310 mm |
| 焼き網 上ヒーターまで の 高 さ (約) | 56 mm |
| 質 量 (約) | 18.6 kg |

※待機電力:約0.8 W(電源スイッチ[切]の状態)

| | 最 大 火 力 | 3,000 W |
|-------|------------|------------------------|
| 左IH | 火力調節(約) | 10段階 100 W相当~3,000 W |
| トーター | 揚げ物温度調節(約) | 7段階 140~200℃ |
| [E-9- | 自動調理 | 湯沸かし |
| | 調理タイマー | 1分~9時間30分 |
| | 最 大 火 力 | 3,000 W |
| 右IH | 火力調節(約) | 10段階 100 W相当~3,000 W |
| ヒーター | 揚げ物温度調節(約) | 7段階 140~200℃ |
| | 調理タイマー | 1分~9時間30分 |
| | 最 大 火 力 | 1,850 W |
| | 自動調理 | 魚(生・姿焼き 切身/干物 つけ焼き) |
| グリル | 温度調節(約) | 8段階 140~280℃ |
| | 手動火力調節(約) | 3段階 950 W相当~ 1,740 W相当 |
| | 調理タイマー | 1分~30分 |

※左右IHヒーターの最大火力(鉄·ホーローなべを使った場合)



- ■旧やグリルを同時に使うとき、総消費電力を超えない ようにするため、次のようにIHヒーターの火力を制限します。
- ●火力表示はそのままで、火力を弱くする
- ●自動的に火力を1~数段階下げる ●火力が上げられない
- →高火力が必要なときは、できるだけ同時使用を避けるか、 他のヒーターの火力を弱めてください。
- ※自動湯沸かし・揚げ物・グリルを同時に使うときは、加熱を スタートした順に2つまでしか使えません。

(希望小売価格は、2008年10月現在)

別売品

■スーパーボンナミ IHクリーナー ※ (クリームタイプ)

> こびりついた 焦げ付きに




品番: AD-KZ061(2本セット) 希望小売価格: 1.995円(税込)

■二プロガラストップ 専用クリーナー ※ (クリームタイプ)

日常の油汚れ や取りにくい 汚れに

品番: AD-KZ063(2本セット) 希望小売価格: 1.680円(税込)

※ それぞれの注意書をよくお読みのうえ、お使いください。



品番: KZ-GDS1

希望小売価格: 7,875円(税込)

パッキン(消耗部品) 品番: AZE99-609

希望小売価格: 1.155円(税込)

■焼き網(消耗部品)



品番: AZC83-609

希望小売価格: 1.785円(税込)

■天ぷらなべ



品番: KZ-JJ112-609 希望小売価格:2.100円(税込)

● 「防熱グリルドア 」はパナソニックグループの

品番: AZC82-609

希望小売価格: 1.365円(税込)

●別売品はお買い求め先にお問い合わせください。(2008年10月現在)

Pana Sense

http://www.sense.panasonic.co.jp/

愛情点検

長年ご使用の IH クッキングヒーターの点検を!



こんな症状はありませんか

■受け皿

●焦げ臭いにおいがする

ショッピングサイト「パナセンス | でもお買い求めいただけます。

- ●触れるとビリビリ電気を感じる
- ●プラグ・コードが異常に熱くなる
- ●コードを動かすと、通電したりしなかったりする
- ●トッププレートにひび割れができた

ご使用中止

故障や事故防止のため、電源スイッ チとブレーカーを切り、必ずお買い 求め先に点検をご相談ください。

| 便利メモ おぼえのため | お買い上げ日 | 年 | 月 | 日 | | お買し | 小求め先 | |
|--------------|--------|---|---|---|------------|-----|------|--|
| おぼえのため記入されると | | | | | | | | |
| 便利です。 | 品番 | | | | A (|) | _ | |

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

パナソニック株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認 などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話させていただくときのため、ナンバーディ スプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を 除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

※医療用ペースメーカーなどをお使いの方は、念のため専門医師とよくご相談のうえ、お使いください。

IHクッキングヒータービジネスユニット パナソニック株式会社

〒651-2271 神戸市西区高塚台1丁目5番1号